

Montageanleitung für Rhombus Design Zaun



1. Sie setzen Ihre Pfosten mit einem lichten Zwischenmaß von 181cm (180cm Zaunfeld + 1cm Luft für die Halter)
Bei schmaleren Elementen entsprechend geringeres Maß.

2. Bereiten Sie das Zaunfeld vor:
 - a. Achten Sie auf die richtige Seite oben
Die oberste Leiste hat eine geschlossene Oberfläche
Die unterste Leiste hat Bohrungen für die Aluminiumrohre
 - b. Setzen Sie alle 6 Edelstahlhalter in den Zaun und fixieren sie mit den Holzkeilen.
Achten Sie auf linke und rechte Halter!!



3. Setzen Sie das Zaunfeld zwischen die Pfosten
Und richten Sie es mit einer Wasserwaage aus.
4. Befestigen Sie zunächst die oberen Halter von beiden Seiten
Anschließend die mittleren und untern Halter

Achten Sie darauf, dass jeder Halter Kontakt mit der darüber liegenden Holzleiste hat und damit einen Teil des Gewichts trägt